

PSR-E383



Teclado portátil de 61 teclas, modelo padrão, para aqueles que estão tocando teclado pela primeira vez, ou inclusive para os músicos que o utilizam para suas performances. Ele é repleto de funções versáteis, com ação expressiva do teclado sensível ao toque e muitas funções convenientes para que até mesmo os iniciantes possam se divertir tocando-o imediatamente.

- 650 sons de alta qualidade, 260 Estilos de acompanhamento automático
- Teclado com teclas sensíveis e polifonia de 48 notas
- 125 músicas incluídas, Song Book fácil (disponível online para download)
- 12 sons Super Articulation Lite
- Reverb, Chorus e 41 tipos de efeitos DSP
- 26 tipos de harmonia
- 152 tipos de arpejo
- Nova função "Auto Chord Play" para o Estilo
- "Keys to Success" (Chaves para o sucesso) com várias funções de aulas
- Modo Duo
- Interface/gravação de áudio/MIDI USB
- Funciona com pilhas (6 AA)

Registro de Productos



←👉→ Permite rolagem

			 P-225 >	 P-223 >
Tamanho/Peso	Dimen- sões	Largura	1.326 mm [52-3/16"]	1.326 mm [52-3/16"]
		Altura	129 mm [5-1/16"] (com estante para partitura: 327 mm [12-7/8"])	129 mm [5-1/16"] (com estante para partitura: 327 mm [12-7/8"])
		Profundi- dade	272 mm [10-11/16"] (com estante para partitura: 362 mm [14-1/4"])	272 mm [10-11/16"] (com estante para partitura: 362 mm [14-1/4"])
	Peso	Peso	11,5 kg [25 lb, 6 oz]	11,5 kg [25 lb, 6 oz]
	Dimen- sões (com suporte opcional)	Largura	1.326 mm [52-3/16"]	1.326 mm [52-3/16"]
		Altura	744 mm [29-5/16"] (com estante para partitura: 942 mm [37-1/16"])	744 mm [29-5/16"] (com estante para partitura: 942 mm [37-1/16"])
		Profundi- dade	318 mm [12-1/2"] (com estante para partitura: 362 mm [14-1/4"])	318 mm [12-1/2"] (com estante para partitura: 362 mm [14-1/4"])
	Dimen- sões da Caixa de Embala- gem	L x A x P	1.424 mm x 233 mm x 362 mm [56-1/16" x 9-3/16" x 14-1/4"]	1.424 mm x 233 mm x 362 mm [56-1/16" x 9-3/16" x 14-1/4"]
Interface de controle	Teclado	Número de teclas	88	88
		Tipo	Teclado GHC com teclas em preto fosco	Teclado GHC com teclas em preto fosco
		Sensibili- dade ao toque	Hard/Medium/Soft/Fixed	Hard/Medium/Soft/Fixed
	Painel	Idioma	Inglês	Inglês
Vozes	Gerador de timbres	Som de piano	Yamaha CFX	Yamaha CFX
		Key-off Samples	Sim	Sim
		Virtual Re- sonance Modeling (VRM)	Sim (VRM Lite)	Sim (VRM Lite)
		Damper Resonan- ce	-	-
	Polifonia (máx.)		192	192
	Preset	Número de sons	24	24
EFEITOS	Tipos	REV - X	4 tipos	4 tipos
		EQ de parede	Sim	Sim
		Gravação MIDI em 16 pistas	Sim	Sim
		Stere- ophonic Optimizer (Otimiza- dor estereofô- nico)	Sim	Sim
		Sound Boost	2 tipos	2 tipos
	Funções	Dual/ca- madas	Sim	Sim

		Split	Sim	Sim
		Duo	Sim	Sim
Músicas	Preset	Número de músicas predefinidas	21 Músicas de Demonstração de Voz + 50 Clássicos	21 Músicas de Demonstração de Voz + 50 Clássicos
	Gravação MIDI	Número de músicas	1	1
		Número de faixas	2	2
		Capacidade de dados	Aproximadamente 100 KB/música (aproximadamente 11 mil notas)	Aproximadamente 100 KB/música (aproximadamente 11 mil notas)
Funções	Controles gerais	Metrônomo	Sim	Sim
		Faixa de andamento	5 - 280	5 - 280
		Transposição	-6 - 0 - + 6	-6 - 0 - + 6
		Afinação	414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz)	414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz)
		Interface de áudio USB	44.1 kHz, 24 bits, estéreo	44.1 kHz, 24 bits, estéreo
	Ritmo	Número de Ritmos	20	20
	Bluetooth		Áudio (varia de acordo com a região)	Áudio (varia de acordo com a região)
Armazenamento e conectividade	Conectividade	Headphones	Entrada padrão estéreo para headfone (x 2)	Entrada padrão estéreo para headfone (x 2)
		SAÍDA AUX	[L/L+R] [R]	[L/L+R] [R]
		USB TO HOST	Sim	Sim
		ENTRADA DC	12 V	12 V
		Pedal de sustentação	Sim	Sim
		Unidade de Pedal	Sim	Sim
Amplificação e alto-falantes	Amplificadores		7 W x 2	7 W x 2
	Falantes		(Oval (12 cm x 8 cm) + 5 cm) x 2	(Oval (12 cm x 8 cm) + 5 cm) x 2
Fonte de energia	Adaptador AC		PA-150B ou equivalente recomendado pela Yamaha (Saída: DC 12 V, 1,5 A)	PA-150B ou equivalente recomendado pela Yamaha (Saída: DC 12 V, 1,5 A)
	Consumo		9 W (ao usar o adaptador PA-150B AC)	9 W (ao usar o adaptador PA-150B AC)
Acessórios	Acessórios incluídos		Manual do Proprietário, Registro Online do Produto para Membros, Estante para partitura, Pedal, Adaptador CA* (PA-150B)	Manual do Proprietário, Registro Online do Produto para Membros, Estante para partitura, Pedal, Adaptador CA* (PA-150B)
	Acessórios vendidos separadamente		Fones de ouvido (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Suporte de teclado (L-200), Unidade de pedal (LP-1), pedal (FC3A), Pedal Footswitch (FC4A, FC5), Bolsa/Bag para teclado (SC-KB851), Adaptador CA* (PA-150B ou equivalente recomendado pela Yamaha), Adaptador MIDI sem fio (UD-BT01) *Varia de acordo com a região	Fones de ouvido (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Suporte para teclado (L-100), Unidade de pedal (LP-5A), Pedal (FC3A), Pedal Footswitch (FC4A, FC5), Bolsa/Bag para teclado (SC-KB851), Adaptador CA* (PA-150B ou equivalente recomendado pela Yamaha), Adaptador MIDI sem fio (UD-BT01) *Varia de acordo com a região

Encontre produtos semelhantes

Descrição >
Especificações
Suporte >
Categoria de Produto